

# Bedienungsanleitung

**AMS-SD** 16.06.2011

Automatisches Messsystem für die Messung von Störfeldstärken aus Kabelfernsehanlagen





Wir bedanken uns für den Kauf eines Produktes der Firma SAT-Kabel®. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen die Funktionen des Gerätes vermitteln und den Gebrauch erleichtern. Sollten Sie Fragen zum Gerät oder Anregungen zur weiteren Verbesserung haben, lassen Sie es uns wissen.

Die in dieser Anleitung aufgeführten Markenbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Sie dienen hier der besseren Beschreibung von Funktionen der Software.

Google<sup>™</sup> ist Eigentum der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Moutain View, CA 94043, USA

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Irrtümer sowie Änderungen und Ergänzungen bleiben vorbehalten. Aktualisierte Bedienungsanleitungen im PDF-Format können auch von unserer Internetseite heruntergeladen werden. *(www.sat-kabel.de)* 



# Inhalt

Α	AMS-	S	
1.	Hauptbe	estandteile	4
	1.1	Lieferumfang	4
	1.2	Optionales Zubehör	4
	1.3	Lieferbare Antennen	5
2.	Akku lao	den	5
3.	System	voraussetzungen	5
4.	Messpri	nzip	5
5.	Messger	räteanordnung	6
	5.1	Messgeräteanordnung im Kfz (1)	6
	5.2	Messgeräteanordnung im Kfz (2)	7
	5.3	Messung mit Kfz	7
6.	Messger	räteanordnung individuell	8
	6.1	Messung individuell	8
7.	Geräte		9
	7.1	AMS-SD	9
		Schwellwerte	10
		Fehler erkennen und beheben	10
		Technische Daten AMS-SD	11
	7.2	Speicherkarte	12
		7.2.1 Speicherkarte einsetzen und entfernen	13
	7.3	GPS-Empfänger	13
	7.4	Messantenne ANT-Duo Set	13
	7.5	AMS-Montageset	14
	7.6	AMS-LCD	14
		Funktionselemente	14
		Displayanzeige	14
8	Garantie	e	15
В	Basis	software	
1.	Allgeme	eines	17
2.	Installieren der Software		17
3.	Program	nmoberfläche	18
	3.1	Untermenüs von »Ansicht«	18
4.	Die Unte	ermenüs	19
	4.2	Frequenz Auswahl	19
	4.1	Messwert Datei	19
	4.3	MWD Download	20
	4.4 Konvertierung		21
	4.5 Balkendiagramm		22
	4.6 Karte		23
	4.7	Tabelle	25
	4.8	AMS Einstellungen	26
		4.8.1 Einstellungen Quelle	27
		4.8.2 Geräte Konfiguration	27
		4.8.3 Messkonfiguration	28
5.	Mit eine	em PC verbinden	30
6.	Datenba	ank	30



# AUTOMATISCHES MESSSYSTEM

Das AMS-SD ist ein automatisch arbeitendes Messsystem zum Feststellen von Störfeldstärken aus Breitbandkabelnetzen.

Es wurde speziell für den autarken Einsatz im Kfz konzipiert. Dabei wurde Wert auf einfache Bedienung gelegt. Die grundlegende Bedienung für eine Messfahrt beschränkt sich lediglich auf das Anschließen, Einschalten und Ausschalten des AMS-SD.

# 1 Hauptbestandteile





# 1.1 Lieferumfang

ACHTUNG! Werkseinstellung: Der interne Speicher ist mit den Antennenfaktoren der Duobandantenne ANT-Duo

Set konfiguriert.

- 1× AMS-SD (Basisgerät)
- 1× SD-Speicherkarte
- 1× GPS-Empfänger
- 1× Kunstledertasche
- 1× Kfz-Anschlusskabel
- 1× Steckernetzteil (zum Laden des internen Akkus)

# 1.2 Optionales Zubehör

- AMS-LCD Display mit integriertem GPS-Empfänger für den Einsatz außerhalb des Fahrzeuges
- Klemmhalterung für AMS-SD zur Montage im Kfz
- Funkset AMS-FS433 zur Messdatenübertragung vom Kfz zum Servicetechniker im Gebäude
- GPS-Empfänger zum Festeinbau auf Anfrage
- Antenne zum Festeinbau auf Anfrage

Datenbank zum komfortablen Speichern und Verwalten der Messwerte auf Anfrage



# 1.3 Lieferbare Antennen

ANT-Duo Set Duobandantenne mit Magnetfuß und VT 87/301 (10/30) Twin-Vorverstärker (87/301 MHz)

# 2 Akku laden

Ladekabel oder Netzteil anschließen

- PWR-LED beginnt zu blinken
- Wenn der Akku komplett geladen ist, leuchtet die PWR-LED dauerhaft grün
- Ladezeit: ca. 4-10 Stunden

## 3 Systemvoraussetzungen

GPS-Empfänger:

- mit seriellem Mini-DIN-Anschluss (MD6)
- mit »Sirf3«- oder »u-blox«-Chipsatz
- Unterstützung des NMEA-Protokolls
- Unterstützung von 38 400 Baud notwendig

Speicherkarte:

- SD- oder MMC-Karte (keine SDHC)
- max. 2 GB Speicherkapazität
- FAT16 (FAT) formatiert (kein FAT32)
- freier Speicher im Stammverzeichnis (max. 512 Dateien)

Messantenne:

- Optimale Antenne f
  ür den zu messenden Frequenzbereich Empfehlung: ANT-Duo Set, Dualbandantenne mit Magnetfuß
- Vorverstärker wird empfohlen
   Empfehlung: VT 87/301, gehört auch zum ANT-Duo Set
- Antennenfaktor ist im Gerät einstellbar

Das Messsystem AMS-SD erfordert von einem oder besser zwei Hilfsträger im koaxialen Verteilnetz. Dazu ist der Einsatz eines Kennfrequenzgenerators in der Kopfstation notwendig. Es stehen die Typen KFG 1 oder KFG 2 in kompakter Ausführung zur Verfügung. Dem KFG 2 ist wegen der Integration von zwei Kennfrequenzen (f1=301,3MHz und f2=87,3MHz) der Vorrang zu geben.



Weitere Informationen zum KFG 2 sind auf unserer Website zu finden. (http://www.sat-kabel.de/Stoerstrahlung.html)

# 4 Messprinzip

Die Feldstärke wird durch Messen der Hilfsträger ermittelt. Die Einspeisung in der Kopfstation erfolgt durch den Einsatz eines KFG 2. Die Hilfsträger, oder auch



Kennfrequenzen genannt, werden zusätzlich FM-moduliert. Es stehen 13 alphanumerische Zeichen zur Verfügung, die dem Träger aufmoduliert werden. Die Kennung erlaubt eine eindeutige Zuordnung der Störabstrahlung zum koaxialen Verteilnetz.

Neben der Kennung werden natürlich die Feldstärke von jedem Träger in dB( $\mu$ V)/m sowie die GPS-Koordinate vom Messstandort ermittelt. Zur besseren Dokumentation wird jede Messung mit einem Zeit- und Datumsstempel versehen. Alle Daten werden automatisch aufgenommen und in einer Messwertdatei auf der SD-Karte gespeichert.

Die Messwertdatei wird in der Basissoftware weiter verarbeitet. Einfache Auswertmöglichkeiten sowie die Erstellung von Messaufträgen realisiert die Basissoftware. Die Erstellung von Messaufträgen hat den Hintergrund, spezielle Festlegungen zu treffen, was gemessen wird: f1 und f2 zusammen, oder einzeln f1/f2, in welchem Zeitschlitz sowie geschwindigkeitsabhängig oder konstant (siehe Tabelle 2).

### 5 Messgeräteanordnung

Nachfolgend werden die drei möglichen Messgeräteanordnungen zur geografischen Flächenmessung mit diesem System von Störfeldstärken aus Kabelfernsehanlagen gezeigt. Es sind zwei Varianten für Messungen mit Kfz. Diese unterscheiden sich nur in der Geräteausstattung. Und es gibt noch die Möglichkeit der Messung zu Fuß, da man nicht überall mit einem Fahrzeug arbeiten kann. Das Messprinzip ist jedoch identisch.

# 5.1 Messgeräteanordnung im Kfz (1)







# 5.2 Messgeräteanordnung im Kfz (2)



AMS-SD

Abb. 3 Messanordnung im Kfz mit AMS-LCD

# 5.3 Messung mit Kfz

Vorbereitung (siehe Abb. 2 und 3)

- 1. Messantenne montieren und mit Vorverstärker an die F-Buchse des AMS-SD anschließen
- 2. GPS-Empfänger an einer geeigneten Stelle positionieren (freie Sicht zum Himmel) und an die Mini-DIN(PS2)-Buchse anschließen
- 3. Speicherkarte einfügen (Systemvoraussetzung beachten)

Einschalten (1) - AMS-SD im Akkubetrieb

- 1. Den Taster kurz betätigen
  - Das Gerät befindet sich jetzt in Bereitschaft PWR-LED beginnt zu blinken. Erfolgt keine weitere Bedienung, so schaltet das Gerät nach 10 Sekunden ab)
- 2. Den Taster nun kurz betätigen, um die Messung zu starten.
  - Wenn die GPS-LED und SDC-LED grün leuchten, beginnt die Messung.
     Leuchtet eine LED rot, ist ein Fehler aufgetreten (siehe Fehlerbehebung).

Einschalten (2) - AMS-SD Anschluss an Kfz-Bordspannung oder über Netzteil

- 1. Ladekabel oder Netzteil anschließen
- Das Gerät befindet sich jetzt in Bereitschaft PWR-LED beginnt zu blinken.
- 2. Den Taster nun kurz betätigen, um die Messung zu starten
- 3. Wenn die GPS-LED und SDC-LED grün leuchten, dann beginnt die Messung sobald gültige GPS- Daten vorliegen.

Leuchtet eine LED rot, ist ein Fehler aufgetreten (siehe Fehlerbehebung).



Ausschalten (Messung beenden)

- 1. Taster lange betätigen (3-4 Sekunden) bis alle LEDs gelb leuchten
  - Die aktuelle Messwertdatei wird geschlossen. \_
  - Das Gerät schaltet kurz danach ab.

Bei angeschlossenem Netzteil oder Kfz-Kabel startet das Gerät wieder in Bereitschaft, bis es vom Netz getrennt wird (LED blinkt grün).

#### Messgeräteanordnung individuell 6



#### 6.1 Messung individuell

Man muss davon ausgehen, dass nicht alle örtlichen Bereiche mit dem Fahrzeug befahrbar sind. Aus diesem Grund steht das AMS-LCD zu Verfügung. Durch die Kombination AMS-SD mit dem AMS-LCD kann die Feldstärke direkt vom Display abgelesen bzw. ausgewertet werden. Wie bei der Nutzung im Kfz erfolgt die Aufzeichnung der Daten ebenfalls auf der SD-Karte. Den Messgeräteaufbau entnehmen Sie bitte der Abbildung 4.

Vorbereitung (siehe Abb. 4)

- 1. AMS-SD und AMS-LCD in die Tragetasche AMS-KLT einstecken
- 2. Messantenne vom Typ ANT-FAS an die F-Buchse des AMS-SD anschließen
  - Der separate GPS-Empfänger kommt nicht zum Einsatz! Ein GPS-Modul befindet sich bereits im AMS-LCD.
- 3. Speicherkarte einfügen (Systemvoraussetzung beachten
  - Beim Erstellen des Messauftrages Korrekturfaktor der Antenne ANT-FAS beachten!

Messanordnung individuell





Einschalten

2.

- 1. Den Taster kurz betätigen
  - Das Gerät befindet sich jetzt in Bereitschaft PWR-LED beginnt zu blinken
  - (bei Akkubetrieb schaltet das Gerät nach 10 Sekunden wieder ab)
  - Den Taster nun kurz betätigen, um die Messung zu starten.
    - Wenn die GPS-LED und SDC-LED grün leuchten, beginnt die Messung.
       Leuchtet eine LED rot, ist ein Fehler aufgetreten (siehe Fehlerbehebung).

# 7 Geräte

# 7.1 AMS-SD

**Funktionselemente** | Das Gerät AMS-SD ist ein kompaktes Messgerät im stabilen Aluminium-Druckgussgehäuse. Die Bedienelemente sind an der Stirnseite angeordnet. Dadurch ist die Verkabelung im Fahrzeug schnell realisierbar. Die Anordnung der einzelnen Schnittstellen ist der Abbildung 5 zu



Abb. 5 Funktionselemente

Jeder Schnittstelle wurde ein LED-Element zugeordnet. Dadurch wird erreicht, dass mit einem Blick der Funktionsstatus vom System schnell erkennbar ist. Die Nachfolgende Tabelle 1 zeigt in einer übersichtlichen Form die Bedeutung der einzelnen LED.

Die LED die dem HF-Eingang zugeordnet wurde, übernimmt die Funktion der Schwellwertanzeige. Der Schwellwert selbst ist über die Basissoftware veränderbar. Überschreitet die Feldstärke bei einer vorhandenen Kennung den Wert von  $25dB(\mu V)/m^*$  nimmt die LED die Farbe Rot an. Die LED leuchtet bei vorhandener Kennung grün wenn die Feldstärke im Bereich von 15 bis 25 dB( $\mu V$ )/m\* liegt. Darunter ist die LED aus. Diese Funktion ist nützlich für den individuellen Einsatz. (siehe Abb. 6)

\*) Werkseinstellung





Schwellwerte

AMS-SD

Das AMS-SD ist grundsätzlich zum Messen der Feldstärke in dB(µV)/m ausgelegt. Zusätzlich ist es in der Lage, die von den Kennfrequenzgeneratoren KFG 2 oder KFG 1 in das Verteilnetz eingespeisten Kennfrequenzen (Hilfsträger) zu messen und auszuwerten. Dabei ist jede Kennfrequenz mit

für die Darstellung im Balkendiagramm oder in einer Karte

einer Kennung versehen, die das Gerät detektiert. Der ebenfalls an das AMS-SD angeschlossene GPS-Empfänger liefert zu jedem Messwert die dazugehörigen GPS-Koordinaten. Aus den ermittelten Messwerten jedes Messpunktes wird ein kompletter Datensatz gebildet, der aus Messfrequenz, Kennung, GPS-Koordinaten, Datum und Zeit besteht. Von jedem Messpunkt wird dieser komplette Datensatz auf der SD-Karte abgelegt.

Das AMS-SD benötigt für seine Funktion einen Messauftrag. Dieser wird in der Basissoftware erstellt. Der Messauftrag gelangt dann über zwei Wege zum AMS-SD:

1. Datenaustausch zwischen PC mit der Basissoftware zum AMS-SD über USB-Kabel

Dazu besitzt das AMS-SD an der Unterseite eine USB-Schnittstelle.

2. Datenaustausch zwischen PC zum Card Reader mit eingesteckter SD-Karte Befindet sich auf der SD-Karte kein Messauftrag, so wird vom Gerät automatisch der im internen Speicher abgelegte Messauftrag ausgeführt. Die Messaufträge im internen Speicher und auf der SD-Karte haben so lange Gültigkeit, bis dieser mit einem neuen Messauftrag überschrieben wird.

#### Fehler erkennen und beheben

GPS-LED leuchtet rot			
Fehler:	Kein GPS-Empfänger angeschlossen oder konnte nicht erkannt werden		
Lösung:	Einen kompatiblen GPS-Empfänger anschließen		
SDC-LED leuchtet rot			
Fehler:	Kein Zugriff auf die Speicherkarte möglich		
Lösung:	1. Speicherkarte ohne Schreibschutz einsetzen		
	<ol> <li>Stammverzeichnis (Root) der Karte ist voll (max. 512 Dateien), Dateien aus dem Stammverzeichnis entfernen</li> </ol>		
	3. Karte ist nicht FAT16 formatiert – neu formatieren		
	<ol> <li>SD-Karte verwenden – SDHC-Karten werden nicht unterstützt</li> </ol>		
FST-LED leuchtet rot			
Fehler:	Fehler im HF-Teil des AMS-SD		



AMS-SD 11

Tabelle 1

LED-Zustandsanzeige /) LED-Zustand undefiniert

Lösung: Gerät per Taster abschalten und neu starten

Gerät zeigt keine Aktivität mehr und lässt sich nicht abschalten

Fehler: schwerer Systemfehler

Lösung: Taster so lange drücken (mindestens 10 Sekunden), bis die LEDs nicht mehr leuchten (Reset)

Sollte auch danach das Gerät noch nicht funktionieren, kontaktieren Sie uns bitte.

		PWR-LED	FST-LED	GPS-LED	SDC-LED
	Standby	blinkt grün	aus	aus	aus
	Akku voll (Standby)	leuchtet grün	aus	aus	aus
kku	Akku schwach (Akkubetrieb)	leuchtet gelb	1	1	/
4	Akku leer (schaltet kurz danach ab)	leuchtet rot	1	1	1
	Kennung wird empfangen, Feldstärke unter Grenzwert	an	leuchtet grün	1	1
gang	Kennung wird empfangen, Feldstärke über Grenzwert	an	blinkt rot	1	1
Ein	Gerät wird intern neu Kalibriert	an	leuchtet gelb	1	/
보	Fehler im Empfangsteil	an	leuchtet rot	1	1
GPS- Anschluss	GPS-Empfänger bereit	an	1	leuchtet grün	1
	kein GPS-Empfänger gefunden	an	1	leuchtet rot	1
	Datenübertragung mit GPS- Empfänger	an	1	leuchtet kurz	1
	aktive Verbindung zum PC (via Datenkabel)	an	aus	blinkt sehr schnell gelb	aus
	Speicherkarte bereit	an	1	1	leuchtet grün
Speicher- Karte	Fehler – Speicherkarte	an	1	1	leuchtet rot
	Datenübertragung zur Speicherkarte	an	1	1	blinkt kurz
	AMS-SD startet in Standby	wechselnd	wechselnd	wechselnd	wechselnd
	aktive Messung wird beendet / Gerät schaltet ab	leuchtet gelb	leuchtet gelb	leuchtet gelb	leuchtet gelb
	Gerät ist abgeschaltet	aus	aus	aus	aus

#### Technische Daten AMS-SD

Anschlüsse	Messantenne F-Buchse, 75 Ohm			
	GPS-Empfänger	PS-2-Buchse		
	Kfz-Ladekabel	DC-Buchse		
	PC	USB-Buchse (über USB-Datenkabel)		
Kartenschacht	SD-Karte (keine SDHC)			
Taster	Gerät ein- und ausschalten			
	Der Messvorgang startet automatisch.			
Akku	Laufzeit im Akkubetrieb min. 4 Stunden			
	(mit Vorverstärker, GPS-Empfänger und Display AMS-LCD mit			
	aktiver Beleuchtung)			

12 AMS-SD			SAI – KODEI booten und cateller in order vid attenden vid attenden vid attenden vid attenden vid attenden vid attenden vid Chemmitzer Straße 11 - 09217 Burgstög
Technische Daten	Messfrequenz	f2=87,3 MHz	mittels Basissoftware veränderbar
(Fortsetzung)		f1=301,3 MHz	mittels Basissoftware veränderbar
	Frequenzauswa	hlf1 / f2 / f1 + f2	mittels Basissoftware einstellbar
ACHTUNG!			
Der interne Speicher ist mit den Antennenfaktoren der Duobandantenne ANT-Duo Set konfiguriert.	Messzyklus	eine Messfrequenz – maximal 4 Messungen pro Sekunde zwei Messfrequenzen – eine komplette Feldstärkemessung dauert 0,75 Sekunden	
	Feldstärke	17–80 dB(µV)/m**	<sup>k</sup> für f1=301,3 MHz
**) bezogen auf die			mit ANT Duo Set und VT87/301(10/30)
Kennfrequenz		20-80 dB(µV)/m**	<sup>*</sup> für f2=87,3 MHz
			mit ANT Duo Set und VT87/301(10/30)
	Messgenauigke	it	±2 dB
	Geschwindigkei	tsabhängige	ja, einstellbar über Basissoftware
	Messung		
	zul. Umgebungs	stemperatur	-10 +50 °C
	Lagertemperatu	ır	-20 +60 °C
	Stromaufnahme	2	maximal 250 mA
	Spannungsbere	ich	12-24 VDC
	Abmessunaen		B 110 mm × H 165 mm × T 30 mm
	Gewicht		500 g

# 7.2 Speicherkarte

Eine SD-Speicherkarte gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Diese dient zur Speicherung der Messwwerte und des Messauftrages. Sie kann auch zum Datentransport benutzt werden, falls einmal kein USB-Datenkabel vorhanden sein sollte.



Die neuen SDHC-Speicherkarten funktionieren in diesem Gerät nicht. Achten Sie bitte beim Formatieren von Speicherkarten auf das FAT16-Format. Eine Formatierung mit FAT32 funktioniert ebenfalls nicht.

Abb. 7



#### Merkmale

- SD- oder MMC-Karte (keine SDHC-Karten)
- Speicherkapazität max. 2 GB
- FAT16 (FAT) formatiert (nicht FAT32)
- freier Speicher im Stammverzeichnis f
  ür max.
   512 Dateien



# AMS-SD 13

# 7.2.1 Speicherkarte einsetzen und entfernen

Zum Einsetzten der Speicherkarte wird diese mit der Markierung zum Taster (siehe Abb. 8) in den Kartenschacht eingesteckt und mit leichtem Druck bis zum Einrasten hineingeschoben.

Zum Entfernen die Karte mit leichtem Druck ausrasten und entnehmen.



Abb. 8 Speicherkarte einsetzen

# 7.3 GPS-Empfänger

Der GPS-Empfänger ist im Lieferumfang enthalten. Für die Funktion des gesamten Systems stellt der GPS-Empfänger eine entscheidende Rolle dar, deshalb die dringende Empfehlung: Verwenden Sie nur den originalen, mitgelieferten GPS-Empfänger! Merkmale

- mit seriellem Mini-DIN-Anschluss (MD6)
- mit »Sirf3«- oder »u- blox«-Chipsatz
- Unterstützung des NMEA-Protokolls
- Unterstützung von 38400 Baud notwendig

# 7.4 Messantenne ANT-Duo Set

Auch die Messantenne mit dem Vorverstärker vom Typ VT 87/301 (10/30) hat einen wesentlichen Anteil am Messergebnis. Alle zum System gehörenden Baugruppen sind abgestimmt. Auch hier gilt der Grundsatz, nur Originalzubehör zum Einsatz bringen. Merkmale

- Optimale Antenne für den zu messenden Frequenzbereich
- Für Feldstärkemessung mit höherer UKW-Störfestigkeit
- Antennenfaktor ist im Gerät einstellbar

Frequenz	87,3 und 301-310 MHz	
Antennenlänge	78 cm	
Magnetfuß	12 cm Durchmesser	
Montageort	PKW Dach mit	
	Magnetfuß	
Anschlusskabel	ca. 3m, F-Stecker,	



Abb.9 GPS-Empfänger

Abb.10 Messantenne ANT-Duo Set

© SAT-Kabel 2011





### 7.5 AMS-Montageset

Abb. 12 AMS-Montageset



Das AMS-Montageset ist optional erhältlich. Es dient zum Festeinbau des AMS–SD in ein Kfz. Durch die Federwirkung der Bügel ist die schnelle Entnahme des Gerätes gewährleistet.

# 7.6 AMS-LCD

In einem kleinen Kunststoffgehäuse ist ein 2"-LCD-Display untergebracht. Über das integrierte PS2-Anschlusskabel wird die Verbindung zum AMS-SD hergestellt. Neben dem Datenaustausch erhält das Display darüber auch die Versorgungsspannung. Eine Hintergrundbeleuchtung ist wahlweise zuschaltbar. Das vierzeilige Display zeigt die verschiedenen Messwerte an.



#### Funktionselemente

#### Bedienung

Taster kurz betätigen	Anzeige umschalten
Taster lang betätigen (min. 3 s)	Beleuchtung ein/aus

#### Displayanzeige

Startmeldung

\* \* \* AMS-LCD \* \* \* Automatisches GPS-Störstrahlmesssystem mit SD-Speicherkarte



Anzeige_Settings	Freq_2 [301.3/087.3] Faktor 1/2 [13/10]dB MZY:0.5s 02.08.2010 Datei: GPS_0001.MWD
Display_Mode 1	012.2 dBµV/m 301.3 Musterstrasse MHz xxxx.xxxx-N 07:25:12 xxxxx.xxx-E 03§ [A]
Display_Mode 2	012,2 dBμV/m 301.3 Musterstrasse MHz xxxxNxxxx 180° 0350m xxxxxExxxx 025km/h
Display_Mode 3	012,2 dBμV/m 301.3 Musterstrasse MHz 025.1 dBμV/m 087.3 Musterstrasse MHz
Display_Mode 4	1  12 <sup>°</sup> Musterstrasse 07:25:12 03§ [MZY:A] xxxxNxxxx 180° 0350m xxxxxExxxx 025km/h

#### 8 Garantie Stand Juli 2006

Für das Gerät wird eine Haltbarkeitsgarantie (nachfolgend Garantie genannt) zu nach-stehenden Bedingungen eingeräumt:

Diese Garantie gilt für in Deutschland erworbene Neugeräte.

Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikationsfehlern und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von SAT-Kabel® repariert. Für Verschleißteile, wie Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Taschen, Anschlusskabel gilt diese Garantie für 6 Monate ab Kauf Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Montage entstanden sind, fallen nicht in die Garantieleistung.

Die nichtgerechtfertigte Inanspruchnahme unseres Services berechnen wir mit den für unsere Dienstleistungen üblichen Entgelt für Material, Arbeitszeit und Versandkosten. Reparaturen werden nur mit ausgefülltem Servicebegleitschein ausgeführt. Vordrucke für Servicebegleitscheine und weitere Informationen in den AGB unter: <u>www.sat-kabel.de</u>

**AMS-SC** 







# 1 Allgemeines

Mit dem automatischen Feldstärkemesssystem AMS-SD wird auch die Basissoftware für das Erfassen und Bearbeiten der Messwerte ausgeliefert. Sie ist als ausführbare Datei auf der mitgelieferten Speicherkarte zu finden. Des Weiteren befindet sich auf der SD-Karte die Bedienungsanleitung im PDF-Format.

Die Basissoftware besitzt folgende Merkmale und Funktionen:

Betriebssysteme | WIN 98/2000/XP Vista und WIN 7

Funktionen | Mit der Basissoftware sind folgende Funktionen verbunden:

- Import der Daten von der SD-Karte
- Datenkonvertierung
- tabellarische oder grafische Auswertung
- Messauftrag erstellen
- Interne Schnittstelle zur Datenbank

# 2. Installieren der Software

#### MWDconverter\_setup.exe

Kopieren Sie bitte die Installationsdatei in ein beliebiges, nach Möglichkeit freies Verzeichnis auf der Festplatte. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Installation schneller abläuft und vor allem die Originaldatei nicht verändert werden kann.

Starten Sie anschließend die Datei »MWDconverter\_setup.exe« und folgen Sie den Anweisungen. Nach erfolgreicher Installation der Basissoftware steht Ihnen das Grundmenü (Abb. 1) zur Verfügung. In den weiteren Abschnitten werden die einzelnen Menüpunkte beschrieben.

SAT-Label Hird Dates Lowerter	40.3.1	
Nesswert Date:		
MND laden		before incompany
	🟦 Hane   🍐 HaD Doveland   🏝 Kanvertierung   📆 Ballendagzons   🍘 Kate   🖉 Tabele   🥕 AHS Enstekungen   🚯 2010	
Inspara Assail	© 1997 © 1992 Deveload ∑transmissional © Balandaryama © Costa ( _194ada ( 29465 Develoadaryama ) © 2000) SAT-Kabel MWDconverter Dro 1914 Cadaditorumente da Maratalanga um Paramet Colama da 495 00 00000. Dro 1914 Cadaditorumente da Maratalanga um Paramet Colama da 495 00 00000. Dro 1914 Cadaditorumente da Maratalanga um Paramet Colama da 495 00 00000. Dro 1914 Cadaditorum da Maratalanga um Paramet Colama da 495 00 00000. Dro 1914 Cadaditorum da Maratalanga um Paramet Colama da 495 00 00000. Dro 1914 Cadaditorum da Maratalanda da Maratalanda da 1910 Cadadita da 1910. Dro 1914 Cadaditorum da Maratalanda da 1910 Cadadita da 1910. Dro 1914 Cadaditorum da Maratalanda da 1910 Cadadita da 1910. Dro 1914 Cadaditorum da Maratalanda da 1910 Cadadita da 1910. Dro 1914 Cadaditorum da 1914 Cadadita da 1910. Dro 1914 Cadaditorum da 1914 Cadadita da 1910 Cadadita da 1910. Dro 1914 Cadaditorum da 1914 Cadadita da 1910 Cadadita da 1910. Dro 1914 Cadaditorum da 1914 Cadadita da 1910 Cadadita da 1910. Dro 1914 Cadadita da 1910 Cadadita da 1910. Dro 1914 Cadadita da 1910 Cadadita da 1910 Cadadita da 1910. Dro 1914 Cadadita da 1910	

Abb. 1

Basissoftware Startseite Stand 20.10.2010

Installationsdatei



# 3. Programmoberfläche

# 3.1 Untermenüs von »Ansicht«

Unter der Menüleiste sind die einzelnen Untermenüs von »Ansicht« in Form von Karteikarten angeordnet. Mit einem Mausklick auf einen Kartenreiter (Abb. 3) kann das gewünschte »Kartenblatt« ausgewählt werden.



Nachfolgend ist eine Übersicht der wichtigsten Funktione der einzelnen Kartenblätter zu sehen (Schema 2). In den darauf folgenden Abschnitten werden die Funktionen beschrieben.

Das Aufrufen eines Untermenüs kann erfolgen: über das Hauptmenü »Ansicht« oder direkt durch Anklicken eines Kartenreiters (Abb. 3).

Schema 2 Untermenüs	Home	I→ Startseite
	MWD Download	→ Zum Herunterladen der Messwerte (mwd) von der Speicherkarte und Speicherung auf dem PC
	Konvertierung	→ Umwandlung der Messwerte (mwd) in das Format (kml), welches zur Darstellung mit Kartenmaterial notwendig ist
	AMS Einstellungen	I→ Erstellung eines Messauftrages, Konfiguration vom AMS-SD
	Balkendiagramm	I→→ Auswertung von Feldstärkemessungen in einem X/Y-Koordinatensystem



BASISSOFTWARE 19

Karte	<ul> <li>→ Auswertung von Feldstärkemessungen mittels Kartenmaterial</li> <li>man kann damit eine erste Auswertung vornehmen</li> <li>die Verknüpfung der Feldstärkewerte mit GPS-Koordinaten erlaubt eine punktgenaue Darstellung</li> <li>eine weitere Information entsteht durch die farbliche Darstellung entsprechend der Auswertung der Kennung</li> <li>bessere Möglichkeit zur Auswertung bietet das Programm »Google™ Earth«, unter Nutzung der Datei *.kml</li> </ul>	Schema 2, Fortsetzung
Tabelle	<ul> <li>Tabellarische Auswertung der Feldstärkemessungen         <ul> <li>automatische Erstellung einer Tabelle</li> <li>zur Erzeugung der Tabelle stehen verschiedene Auswahlparameter zur Verfügung</li> <li>Zuordnung der Feldstärkemessung zur Straße und Hausnummer (geht nur über »Google™ Earth«)</li> </ul> </li> </ul>	
Info	I→→ Protokollierung	

# 4. Die Untermenüs

### 4.1 Messwert Datei



In diesem Menüpunkt wird eine mwd-Datei ausgewählt. Sie steht danach in allen Untermenüpunkten für die Weiterverarbeitung zur Verfügung.

Zur Auswahl einer Datei wird ein Untermenü angezeigt, in dem man Laufwerk und Ordner auswählen kann. Die mwd-Dateien müssen nicht im Verzeichnis der Basissoftware abgelegt sein! Das Kopieren der mwd-Datei kann von der SD-Karte manuell oder wie im Menüpunkt »MWD Download« beschrieben erfolgen. Die SD-Karte muss zum Kopieren der Dateien immer in einem Kartenleser stecken! Steckt die SD-Karte im AMS-SD, dann ist mit dem USB-Kabel kein Zugriff auf die Karte möglich!

Bei geöffneter Datei ist in Folge der Menüpunkt »Info anzeigen« aktiv. Beim Anklicken erhält man Informationen zur mwd-Datei als auch zum Antennenfaktor, der Messantenne und der Messfrequenzen. Später sind damit die Informationen abrufbar, mit welchen Parametern gemessen wurde.

# 4.2 Frequenz Auswahl

Der Menüpunkt Frequenz Auswahl fungiert im Zusammenhang mit dem Menüpunkt Messwert Datei zusammen. Alle gesetzten Parameter (Auswahlkriterien) in den beiden Menüpunkten beziehen sich auf die geöffnete Datei.

Gleich in welchen Untermenüs man auch arbeitet, die Menüpunkte »MWD laden« und »Frequenz Auswahl« stehen immer zur Verfügung. Der Vorteil ist, dass man bei Auswertung der Messdateien *mwd* immer den Überblick hat, wie die Auswahlkriterien dazu gesetzt sind. Die Zuordnung:

Frequenz 1 = 301,xx MHz (Werkseinstellung 301,3 MHz) Frequenz 2 = 87,3 MHz



Abb. 5 Frequenz Auswahl »Frequenz Auswahl«

Tabelle 1 Kriterien



Auswahlkriterium	Status	Beschreibung
Frequenz 1 Frequenz 2	Auswertung aktiv	Die Frequenz wird bei der Auswertung dargestellt.
	Auswertung inaktiv	Die Frequenz wird nicht zur Auswertung hinzugezogen.
Kennung		Die komplette Kennung des Kenn- frequenzgenerators ist hier einzu- tragen – Kleinbuchstaben bei der Eingabe durch große ersetzen!
Grenzwert		<ul> <li>Ist für jede Frequenz einzeln einstellbar.</li> <li>Feldstärken über dem eingestell- ten Grenzwert werden bei vorhan- dener Kennung rot dargestellt. Es reicht dazu ein identisches Zeichen aus der Kennung des Kennfrequenz- generators.</li> <li>Feldstärken zwischen der hier ein- gestellten Grenze und der im Unter- menü »AMS Einstellungen« festge- legten Werte werden bei vorhande- ner Kennung grün dargestellt.</li> <li>Träger ohne Kennung jedoch erhalten Blau in der Auswertung.</li> </ul>
Fremdkennung	Fremdkennung suchen – aktiviert -	Erfolgt hier der Eintrag einer Ken- nung eines anderen Verteilnetzes, dann wird diese bei Detektierung in der Auswertung mit hinzugezogen.
	Fremdkennung suchen - nicht aktiviert -	Unabhängig ob eine weitere Kennung vorliegt, es erfolgt keine Auswertung.

Die Auswahlmöglichkeiten sind wie folgt beschreibbar:

# 4.3 MWD Download

SD-Karte auswählen : E:\	$\frown$
MWD Ziel Verzeichnis : D:\KMLgenerator 20042010	(1)
	$\smile$
Download Optionen	MWD Download
MWD Auswahl	
( alle MWDs	MWDs herunterladen
C nur MWDs ab Nummer :	Status :
C nur MWDs ab Datum : 01.01.2010	

Abb. 6 MWD-Download



# BASISSOFTWARE 21

Die Messdatei \*.mwd hat

das Format xxx xxx.mwd.

Der Menüpunkt »MWD Download» dient zum komfortablen Kopieren der *mwd*-Dateien von der SD-Karte auf die Festplatte. Das Kopieren erfolgt mittels eines Kartenlesers. Steckt die SD-Karte im AMS-SD, dann ist mit dem USB-Kabel kein Zugriff auf die Karte möglich!

Hinweis | Die Dateien müssen nicht im Verzeichnis der Basissoftware stehen!

① **Pfade** | Hier erfolgt die Auswahl des Laufwerks, auf welchem die Messdatei *xxx xxx.mwd* zu finden ist. In den meisten Fällen ist hier ein Laufwerk des Kartenlesers ausgewählt werden. Danach ist das Verzeichnis auszuwählen, in dem die Datei *xxx xxx.mwd* gespeichert werden soll.

② Download Option | Mittels »Download Optionen« kann eine Auswahl von verschiedenen Kriterien getroffen werden, nach denen das Laden von der Speicherkarte zu erfolgen hat.

③ **MWD Download** | Im Untermenü »MWD Download« kann durch Anklicken der Schaltfläche »MWD Datei herunterladen« das Herunterladen gestartet werden. Zusätzlich hat man die Wahlmöglichkeit, dass die *mwd*-Dateien auf der SD-Karte verbleiben oder gelöscht werden sollen.

ACHTUNG! Gelöschte Datein auf einer Speicherkarte sind in der Regel verloren!

# 4.4 Konvertierung



Abb. 7 Konvertierung

Abb. 8

Gruppierung

Die Konvertierung ist notwendig, wenn man die gefahrene Messstrecke z.B. in Google™ Earth darstellen möchte.

<sup>①</sup> **Ziel Datei** | Das Zielverzeichnis ist hier auszuwählen. Mit einem Klick auf die Schalfläche »KML Datei Pfad« öffnet sich ein Untermenü, in dem man Laufwerk und Ordner festlegen kann. Im gewählten Zielverzeichnis wird dann die

#### Einstellungen

② Gruppierung | Unter Gruppierung versteht man, nach welchen Kriterien die Messwerte in der kml-Datei abgespeichert werden. Je nach ausgewähltem Merkmal kann z. B. unter Google™ Earth eine zielgerichtete Selektierung der Messwerte durchgeführt werden.



© SAT-Kabel 2011



#### Gruppierung nach:

keine	I→ Selektionsmöglichkeit liegt nicht vor
nach Feldstärke	I→→ Selektionsmöglichkeit nach Feldstärke in 5-dB-Schritten
nach Kennung	H d. h., es werden nur die Feldstärkewerte angezeigt, die mit der Vorgabekennung übereinstimmen
nach Kennung und Feldstärke	I→→ Selektionsmöglichkeit nach Feldstärke und Kennung

③ **Symbolgröße** | Die Schaltfläche »Symbolgröße« wirkt sich auf die Darstellung unter Google™ Earth aus. Die Messpunkte, welche durch Verknüpfung mit GPS-Daten entstehen, sind so auch in Google™ Earth

Abb. 9 Symbolgröße

Symbolgrösse	1
Grösse der Symbole in der Karte :	20 %
	_

darstellbar. Die Symbole dafür sind Kreis und Quadrat (Kreis entspricht f1=301,3 MHz | Quadrat entspricht f2=87,3 MHz). Die Symbolgröße lässt sich mit dem Schieberegler

④ **Konvertieren** | Sind alle gewünschten Einstellungen ausgeführt, dann wird durch Anklicken der Schaltfläche »KML generieren« die Konvertierung gestartet.

Abb. 10 Konvertieren

	1
KML generieren	33

Sie ist beendet, wenn das Symbol \* rechts keine Rotation mehr ausführt.

# 4.5 Balkendiagramm

Daikenulayrainin	Overt altuslisieren	I.
	GPS_0001.MWD	1
	5.0	
	45	
	4.0	
	3,5	
	2.0	
	25	
	20	
	40	
	12	
	10	
	E 0.5	
	1 00 ·	
	T 0.5	
	-1.0	
	-15	
	20	
		L
	-3.0	
	-3.5	
	-4.0	
	45	
	-50	



Im Menü »Balkendiagramm« kann die Messfahrt in einem X/Y-Koordinatensystem dargestellt werde. Das ist nützlich, um sich einen schnellen Überblick über die Feldstärkewerte zu verschaffen.

- Die X-Achse entspricht der Zahl an Messpunkten

– Die Y-Achse entspricht der Feldstärke in  $dB(\mu V)/m$ 

Für die Nutzung des Balkendiagramms stehen die schon beschriebenen Menüpunkte

MWD laden (siehe 4.1)

#### - Frequenzauswahl (siehe 4.2)

zur Verfügung. Ändert man dort Parameter, dann muss man nur die Schaltfläche »Chart aktualisieren« anklicken. Die Änderung ist sofort ersichtlich.





### 4.6 Karte

Im Menüpunkt »Karte« ist die Darstellung einer Messfahrt ausführbar. Dies wird durch die Aufzeichnung der GPS-Koordinaten in Verbindung mit den Feldstärkewerten während der Fahrt ermöglicht.

Im Hauptmenü unter »Einstellungen« sind zur Vorauswahl verschiedene Links zu Kartenanbietern abgelegt. Dadurch bestimmen Sie, mit welchem Kartenmaterial Sie arbeiten möchten.

#### ACHTUNG!

Es obliegt dem Nutzer der Basissoftware sich mit den Lizenzbestimmungen der Kartenanbieter vertraut zu machen, entsprechend selbständig Lizenzen zu beantragen und deren Durchsetzung zu beachten. Die Firma SAT-Kabel als Anbieter der Basissoftware übernimmt bei Nichtbeachtung der AGB der Anbieter dahingehend keinerlei Verantwortung und Haftung.



© SAT-Kabel 2011



Für die Nutzung der Karte stehen die schon beschriebenen Menüpunkte – MWD laden (siehe 3.1)

- Frequenz Auswahl (Siehe 3.2)

zur Verfügung. Ändert man dort Parameter, dann muss man nur auf die Schaltfläche »Karte aktualisieren« klicken. Die Änderungen sind dann sofort ersichtlich.



24



Die im Balkendiagramm (Abb. 11) ersichtliche Strecke entspricht dieser Messfahrt (Abb. 14). Auf die detailierte Darstellung der Karte wurde hier bewusst verzichtet – also der Abbildung der Straßenzüge etc. So sind die farblichen Abstufungen der Messpunkte in diesem Bild besser zu erkennen.



### 4.7 Tabelle

abelle	
spalten	Optionen
aufende Nummer	🔽 nur Messwerte mit Kennung anzeigen
Datum	nur Messwerte über Grenzwert anzeigen
Uhrzeit	TICKETS generieren
Messfrequenz Nummer	
Messfrequenz (in MHz)	Adressdaten
Feldstärke (in dBuV/m)	T Adressdaten abrufen
empfangene Kennung	
Koordinaten	
Geschwindigkeit	Tabelle anzeigen
Distanz	

Abb. 15 Tabelle

Bei Nutzung der Tabelle stehen weiterhin die bereits beschriebenen Menüpunkte

- MWD laden
- Frequenz Auswahl

zur Verfügung. Ändert man dort die Parameter, dann werden diese bei der Erstellung der Tabelle berücksichtigt.

Der Menüpunkt »Tabelle« erlaubt, eine Messfahrt in tabellarischer Form abzubilden. Um die aufwendige Suche nach Feldstärkeüberschreitungen zu minimieren, wurde der Menüpunkt »Tabelle« aufgenommen. Das Programm erzeugt eine Tabelle nach Festlegungen unter:

- Spalten
- Optionen
- Adressdaten abrufen.

**Spalten** | Wenn Sie unter Spalten in die Kontrollkästchen Häkchen setzen, so werden diese Parameter aktiviert und in die Tabelle aufgenommen. Dabei entspricht jeder Parameter einer Spalte.

**Optionen** | Die ersten beiden Kontrollkästchen sind dazu da, die Größe der Tabelle minimieren zu können.

Das Aktivieren des Kästchens »TICKETS generieren«ist nur in Verbindung mit einem aktiven Kästche »Adressen abrufen« sinnvoll.

Die Aktivierung »TICKETS generieren« bedeutet: Bei Vorliegen von Datensätzen mit Straßenname und mehrfach gleicher Hausnummer werden diese zu einem Datensatz zusammengefasst. Dadurch ist eine Minimierung der Datensätze erreichbar, ohne dass Informationen verlorengehen.

**Adressdaten** | Die Aktivierung des Kontrollkästchens »Adressdaten abrufen« im Online-Modus bedeutet: Es werden den GPS-Koordinaten Straßen und Hausnummern zugeordnet. Eine hundertprozentige Verknüpfung ist aber nicht immer erreichbar!

**Tabelle anzeigen** | Nachdem alle gewünschten Häkchen gesetzt sind, wirddurch Anklicken der Schaltfläche »Tabelle anzeigen« die Tabelle erzeugt. Derdanach angezeigte horizontale Balken gibt die noch verbleibendeBearbeitungszeit grafisch wieder.



Abb. 16 Tabelle (Beispiel)

Nummer	Datum	Unrzeit	Messfregenz Nummer	Messfrequenz (MHz)	Feldstarke (dB	Kennung	Geschwindigkeit	Entrernung zum
72	08.09.2010	13:47:43	1	301.3	46.3	SAT	23.0	330,4
521	08.09.2010	13:53:42	1	301.3	44.7	SAT	27.5	2691,1
525	08.09.2010	13:53:45	1	301.3	44.3	SAT	27.9	2714
803	08.09.2010	13:57:44	1	301.3	42.8	SAT	28.7	4157,7
76	08.09.2010	13:47:46	1	301.3	42.7	SAT	26.6	353,4
805	08.09.2010	13:57:45	1	301.3	42.7	SAT	24.2	4166,8
68	08.09.2010	13:47:40	1	301.3	42.6	SAT	22.3	312,5
801	08.09.2010	13:57:43	1	301.3	42.6	SAT	33.7	4147
797	08.09.2010	13:57:41	1	301.3	40.5	SAT	36.6	4127,2
456	08.09.2010	13:52:46	1	301.3	40.1	SAT	18.5	2358,5
454	08.09.2010	13:52:44	1	301.3	40.0	SAT	21.0	2347,2
64	08.09.2010	13:47:37	1	301.3	39.9	SAT.	27.7	291.9

In Abbildung 16 ist eine erstellte Tabelle als Beispiel zu sehen. Ein Sortieren der Daten ist in allen Spalten möglich. Hier wurde nach dem höchsten Wert in Spalte Feldstärke sortiert.

Abb. 17 XLS-Export

						Markierte Zeile I	öschen	XLS speichern
010	00 00 0010	110.07.00	la la	070	00.0	1007	000	4101.0
524	08.09.2010	13:53:44	2	87.3	32.3	\$87	27.9	2708,2
75	08.09.2010	13:47:46	2	87.3	32.3	\$87	26.1	347,7
	0010712010	10101100				part to the total total to the total t		101010

**XLS-Export** | Zur weiteren Bearbeitung kann die Tabelle in eine Excel-Tabelle konvertiert werden – so z. B. zur Weitergabe an das technische Personal für die Fehlersuche. Oder die Tabelle wird genutzt, um die Behebung der Fehler zu dokumentieren. Für den Export der Daten ist am Fuße der Tabelle die Schaltfläche »XLS speichern« zu finden.

# 4.8 AMS Einstellungen



Im Menüpunkt »AMS Einstellungen« werden die grundsätzlichen Festlegungen für das AMS-SD getroffen. Weiterhin dient dieses Menü dazu, einen Messauftrag zu erstellen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitten.



# 4.8.1 Einstellungen Quelle ①

Konfiguration aus	Einstellungen Quelle	Abb. 19
Geräte Speicher   Das	-Konfiguration aus Geräte Speicher	Einstellungen Quelle
AMS-SD ist mit dem PC	interner Geräte Speicher	Anmerkung:
mittels des USB-Kabels	Verbindung über : 💌 Aktualisieren Verbinden	Beim ersten Verbinden des
aus dem Zubehör zu ver-	Verbindung Status - nicht verbunden	AMS-SD mit dem PC kann es
binden und entsprechend		entsprechenden Treiber für
einzuschalten (siehe	Konfiguration : Lesen Schreiben Reset	den virtuellen COM-Port zu
Pkt. 5).		installieren.
Nach einem Mausklick au	ıf »Aktualisieren« werden alle verfügbaren COM-Ports	der SD-Karte oder im

Nach einem Mausklick auf »Aktualisieren« werden alle verfügbaren COM-Ports aufgelistet. Nach Auswahl des COM-Ports ist auf die Schalfläche »Verbinden« zu klicken. Liegt eine Verbindung vor, dann wird das unter »Verbindung Status« angezeigt. Zusätzliech blinkt die GPS-LED gelb (schnell). Nun kann durch einen Mausklick auf »Lesen« die Konfiguration des AMS-SD ausgelesen werden.

Konfigurationsdatei auf SD-Karte

C Konfigurationsdatei ("SETTINGS.CFG")

Konfiguration auf SD-

Karte | Sollen die Einstellungen jedoch auf die SD-Karte geschrieben

werden, so ist auf die Schaltfläche »Speichern unter« zu klicken. Nach Auswahl des Laufwerks (Speicherkarte) und Vergabe des Dateinamen SETTINGS.CFG, wenn nötig, werden die Einstellungen dort als Messauftrag gespeichert.

Soll nur die Konfiguration gespeichert werden, so ist zusätzlich die Option »Konfiguration("SETTINGS.CFG")« auszuwählen.

# 4.8.2 Geräte Konfiguration 2

#### Geräteinformationen |

Im Menüpunkt Geräteinformation kann dem AMS-SD ein Name vergeben werden. Dieser Name steht dann in jeder mwd-Datei. Beim Auslesen der Datei siehe dazu bei Konvertierung, Messdaten Informationen - wird der Name des Gerätes angezeigt. Der Name könnte z.B. im Zusammenhang mit dem Techniker stehen. Zusätzlich wird die Zeit der letzten Änderung im AMS-SD dargestellt.

Gerätekennung : Versionsnummer : 0.1 Einstellungsdatum : 01.01.2010 Einstellungszeit : 16:00 Zeitzonen Umrechnung : +1 = Konfiguration bevorzugen von Gerätespeicher G 5D - Karte Dateinamen Anfang : MWD Format : @ laufende Nummer ("MWD_0001.mwd") C nach Datum ("MW100729.mwd") PST-LED Feldstarke Grenze für "GRÜM" : 15 = dBuv/m	Geräteinformationen	
Versionsnummer : 0.1 Einstellungsdatum : 01.01.2010 Einstellungszeit : 16:00 Zeitzonen Umrechnung : +1 * Konfiguration bevorzugen von C Gerätespeicher C SD - Karte Dateinamen Anfang : MWD Format : C Iaufende Nummer ("MWD_0001.mwd") C nach Datum ("MW100729.mwd") FST-LED Feldstärke Grenze für "GRÜN" : 15 + dBuv/m	Gerätekennung :	
Einstellungsdatum : 01.01.2010 Einstellungszeit : 16:00 Zeitzonen Umrechnung : +1 - Konfiguration bevorzugen von C Gerätespeicher SD - Karte Dateinamen Anfang : MWD Format : C laufende Nummer ("MWD_0001.mwd") C nach Datum ("MW100729.mwd") PST-LED Feldstarke Grenze für "GRÜM" : 15 -	Versionsnummer :	0.1
Einstellungszeit : 16:00 Zeitzonen Umrechnung : +1 * Konfiguration bevorzugen von C Gerätespeicher G SD - Karte Dateinamen Anfang : MWD Format : C laufende Nummer ("MWD_0001.mwd") C nach Datum ("MW100729.mwd") PST-LED Feldstarke Grenze für "GRÜM" : 15 + dBuv/m	Enstelk nosdatum :	01 01 2010
Zeitzonen Umrechnung : +1 • Konfiguration bevorzugen von C Gerätespeicher SD - Karte Dateinamen Anfang : MWD Format :	En Scelangsodcam :	01.01.2010
Zeitzonen Umrechnung : +1 Konfiguration bevorzugen von C Gerätespeicher G SD - Karte Dateinamen Anfang : MWD Format : @ laufende Nummer ("MWD_0001.mwd") C nach Datum ("MW100729.mwd") PST-LED Feldstarke Grenze für "GRÜM" : 15 = dBuV/m	Einsteilungszeit :	16:00
Konfiguration bevorzugen von C Gerätespeicher SD - Karte Dateinamen Anfang : MWD Format : C Iaufende Nummer ("MWD_0001.mwd") C nach Datum ("MW100729.mwd") PST-LED Feldstarke Grenze für "GRÜM" : 15 - dBuv/m	Zeitzonen Umrechnung :	+1 -
Anfang : MWD Format : I laufende Nummer ("MWD_0001.mwd") C nach Datum ("MW100729.mwd") FST-LED Feldstärke Grenze für "GRÜN" : 15 - dBuv/m	(• SD - Karte	
Anfang : MWD Format : Isufende Nummer ("MWD_0001.mwd") C nach Datum ("MW100729.mwd") PST-LED Feldstärke Grenze für "GRÜN" : 15 - dBuW/m	(• SD - Karte	
Format :  (• laufende Nummer ("MWD_0001.mwd") (• nach Datum ("MW100729.mwd") FST-LED Feldstärke Grenze für "GRÜN" :  15 - dBut/jm	(* SD - Karte Dateinamen	
C nach Datum ("MW100729.mwd") FST-LED Feldstärke Grenze für "GRÜN" : 15 - dBuv/m	(* SD - Karte Dateinamen Anfang : MWD	
FST-LED Feldstärke Grenze für "GRÜN" : 15 🛨 dBuW/m	(* SD - Karte Dateinamen Anfang : MWD Format : (* laufende	Nummer ("MWD_0001.mwd")
Feldstärke Grenze für "GRÜN" : 15 🛨 dBuV/m	(* SD - Karte Dateinamen Anfang : MWD Format : (* laufende (* nach Dati	Nummer ("MWD_0001.mwd") Jm ("MW100729.mwd")
Feldstärke Grenze für "GRUN" : 15 - dBuV/m	(* SD - Karte Dateinamen Anfang : MWD Format : (* laufende (* nach Dab	Nummer ("MWD_0001.mwd") um ("MW100729.mwd")
	(* SD-Karte Dateinamen Anfang : MWD Format : (* laufende (* nach Dab	Nummer ("MWD_0001.mwd") um ("MW100729.mwd")

www.ftdchip.com/Drivers/ VCP.htm (Chip=FT232R)

Internet zum Download

unter:

Abb. 20 Konfiguration auf SD-Karte

Abb. 21 Geräte Konfiguration

ACHTUNG! Alle im Bereich Geräte-Konfiguration vorhandenen oder vorgenommenen Einstellungen werden beim Betätigen der Schaltfläche »Schreiben« zum AMS-SD übertragen. Diese Einstellungen werden also nur im internen Gerätespeicher gespeichert. Mit einem Mausklick auf »Trennen« wird die Verbindung beendet.

© SAT-Kabel 2011

SAT-Kabel Chemnitzer Straße 11-09217 Burgstödt

Abb. 22 Konfiguration bevorzugen

> Abb. 23 Dateinamen

**Konfiguration bevorzugen von...** | Zum Durchführen von Feldstärkemessungen beim AMS-SD ist das Vorhandensein eines Messauftrages die Voraussetzung.

C Gerätespeicher	
G SD - Karte	

Der Messauftrag liegt im internen Flashspeicher (Gerätespeicher) des AMS-SD oder auf der SD-Karte.

- **Gerätespeicher** | Wird dieses markiert, dann erfolgt die Ausführung des Messauftrags nur von der Konfigurationsdatei, die im internen Speicher abgelegt wurde.
  - **SD-Karte** | Befindet sich bei dieser Auswahl auf der SD-Karte eine Konfigurationsdatei, dann wird diese ausgeführt. Befindet sich keine Datei auf der SD-Karte, so wird die im internen Speicher vorliegende Datei ausgeführt.

Dateiname | Für den Dateinamen der Messwertdatei kann man zwei unterschied-

Dateinamen	
Anfang :	MWD
Format :	(aufende Nummer ("MWD_0001.mwd")
	C nach Datum ("MW100729.mwd")

liche Formate verwenden.

Für Dateinamen NUR Großbuchstaben, Ziffern und Unterstrich, KEINE Sonderzeichen verwenden!

> Beispiel: xx100729.mwd 100729 = Jahr/Monat/Tag xx = 2 Buchstaben

> > Abb. 24

FST-LED

• **laufende Nummer** | Bei diesem Format hat der Dateiname die Struktur: *xxx\_yyyy.mwd* 

Unter »xxx« vergibt man ein sinnvolles Kürzel aus maximal 3 Buchstaben. Das Kürzel kann z.B. mit dem Ort verknüpft sein, an welchem die Messungen durchgeführt werden soll. Unter »yyyy« wird automatisch eine laufende Nummer vergeben. Mit der neuen Vergabe des Kürzels beginnt die Zählung wieder mit xxx\_0001.mwd.

 nach Datum | Hierbei hat der Dateiname die Struktur: xxyyyyyy.mwd Bei »xx« können 2 Buchstaben eingetragen werden. Danach wird automatisch das Datum in der Form »Jahr/Monat/Tag« angefügt. Eine Datei in dieser Form wird einmal pro Tag angelegt. Weiter Messungen an diesem Tag werden in die gleiche Datei geschrieben, bestehende Datensätze aber nicht überschrieben. Die sorgfältige Pflege der Dateinamen ist von großer Bedeutung. Im Laufe der Zeit erhöht sich die Anzahl an Dateien drastisch, so dass eine Zuordnung zum Ort usw. empfehlenswert ist.

FST-LED | Am AMS-SD ist eine LED dem HF-Eingang zugeordnet. Die Darstellung



hier im Bild entspricht der Werkseinstellung. Im Menüpunkt »FST-LED« sind die Feldstärken als Schwellwerte einzustellen,

AMS-Rx433 aus. bei denen die einzelnen LED leuchten sollen – wenn eine Kennung vorliegt.

# 4.8.3 Messkonfiguration 3

Damit das AMS-SD die Funktion Messung der Feldstärke und Verknüpfung mit GPS-Koordinaten ausführen kann, ist eine Konfigurationsdatei notwendig. In

ACHTUNG! Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Anzeige des AMS-LCD und

# BASISSOFTWARE

dieser ist der Messauftrag abgelegt. Erstellt bzw. festgelegt wird der Messauftrag unter Menüpunkt »Mess-Konfiguration«. Die Konfigurationsdatei wird auf der SD-Karte und/oder im internen Speicher abgelegt. Der interne Speicher ist in der Werkseinstellung mit einer Konfigurationsdatei auf Basis der Antenne ANT-Duo Set versehen.

Mess-Konfiguration

Antennen Auswahl

Eigene Einstellungen 💌

Eigene Einstellung

Antennenfaktor 1 :

Bei Kennfrequenzen wird festgelegt, ob die Messung mit einer oder mit zwei Frequenzen ausgeführt wird. Die Einstellungen sind im internen Speicher als auch auf der SD- Karte veränderbar.

Unter »Antennen Auswahl« sind verschiedene Antennen vorgegeben und stehen zur Auswahl bereit. Die für jede Antenne verbundenen Antennenfaktoren sind automatisch hinterlegt. Somit sind Fehler durch falschen Antennenfaktoren ausgeschlossen.

Frequenz 1 : 301,3 = MHz

13 ÷ dB

Bei speziellen Anwendungsfälle besteht die Möglichkeit, bei der Antennenauswahl »Eigene Einstellungen« zu verwenden. Nun können unter Antennenfaktor 1

und 2 die zur benutzten Antenne passenden Antennenfaktoren selbst eingetragen werden.

**Messzyklus** | Die Werkseinstellung sieht einen geschwindigkeitsabhängigen Messzyklus vor. Änderungen sind im internen Speicher als auch auf SD-Karte möglich.

Im Menüpunkt Messzyklus legt man also fest, in welchem Zeitschlitz die Feldstärke gemessen wird. Man unterscheidet »geschwindigkeitsabhängig« oder »konstant«. Der geschwindigkeitsabhängigen Messung sollte man den Vorrang geben. Bei bestimmten Geschwindigkeiten, siehe Tabelle 2, wird automatisch der Messzyklus verkleinert, bei langsamerer Fahrt wieder vergrößert. Das Dateivolumen wird durch diese Maßnahme »automatisch« optimiert.

Messzyklus	f <sub>1</sub> = 301,3 MHz oder f <sub>2</sub> = 87,3 MHz				f <sub>1</sub> = 301,3 MHz und f <sub>2</sub> = 87,3 MHz		
geschwindig-	1000 ms <sup>1)</sup>	750 ms	500 ms	250 ms	1000 ms <sup>1)</sup>	750 ms	500 ms
keitsabhangig	bis 22 km/h	22-33 km/h	33–46 km/h	ab 46 km/h	bis 22 km/h	22-33 km/h	ab 33 km/h
	1) 1000 ms = 1 s						
konstant (unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit)	250 ms bis 9 s für eine Frequenz				500 ms bis 9 s bei zwei Frequenzen		
Speicherung des Maximal- Wertes	im Zeitschlitz einer Frequenz im Wechsel				im Zeitschlitz		

Tabelle 2 Messzyklen



Kennfrequenzen : C 1

• 2

Frequenz 2 :

Antennenfaktor 2 :

87,3 🛨 MHz

10 🛨 dB

Abb. 25 Mess-Konfiguration (Standardauswahl)







Beispiel einer Messfahrt vereinfacht dargestellt.

Abb. 27/1 Messfahrt 250 ms (schematisch)

Abb. 27/2 Messfahrt geschwindigkeitsabhängig (schematisch)





# 5. Mit einem PC verbinden

- Computer und AMS-SD mittels mitgeliefertem USB-Kabel verbinden
- Gerät wird als virtueller COM-Port angezeigt. (siehe auch Seite 27, »Einstellungen Quelle« bei Anmerkung)
- Netzteil anschließen PWR-LED blinkt
- Taster kurz drücken (»eine Messung starten«)
- Wenn die GPS-LED rot leuchtet, ist das AMS-SD bereit, eine Verbindung zum Computer über die mitgelieferte Software herzustellen.
- bei aktiver Verbindung blinkt (schnell) die GPS-LED gelb
- Die Verbindung wird über die PC-Software, oder durch Abschalten des Gerätes beendet.

# 6. Datenbank

In der Basissoftware liegt eine interne Schnittstelle zur Datenbank vor.

- Weitere Informationen auf Anfrage



 $\label{eq:satelliten-und Kabelfernsehanlagen/Industrievertretung GmbH$ 

Telefon: +49 (0)3724 6665-0 Telefax: +49 (0)3724 6665-44 info@sat-kabel.de • www.sat-kabel.de